

KEMFIX SUPERPRIME

BESCHRIJVING

Superprime is een gebruiksklare, goed vullende primer/vuller in een spuitbus. Speciaal ontworpen voor het vullen en gronden van zandkrassen en oneffen oppervlakken alvorens af te werken. Met grote hechting op alle kunststoffen en metaal. Superprime is in staat om een laagdikte te produceren die vergelijkbaar is met die van een met spuitpistool aangebrachte primer. Het gemak van een high build primer in een spuitbus betekent dat afplakken tot een minimum beperkt blijft. Het mengen van verf en het reinigen van spuitapparatuur worden vermeden als gevolg van het gebruik van Superprime, wat leidt tot besparingen in tijd en materiaal.

- Uitstekende hechting op alle kunststoffen en metaal
- Hoge opbouw, geweldige vuleigenschappen
- Sneldrogend, uiterst duurzaam
- Gemakkelijk schuurbaar, blijft flexibel
- Compatibel met alle aflakken
- Chromaat vrij



GEbruik

- Voor de volgende oppervlakken: Volledig uitgeharde verf, polyester carrosserievullers en F.R.P.
- Voor het snel herstellen van oppervlakte-defecten in gelakte panelen
- Kan worden gebruikt voor kleine reparaties of het volledig coaten van nieuwe panelen
- Kan worden aangebracht op alle kunststoffen en metalen

GEbruikSAANWIJZING

- Schuur de reparatieplek af met schuurpapier korrel 280-320 en reinig het oppervlak met een paneelwisser of thinner.
- Bus goed schudden voor gebruik gedurende ten minste 2 minuten.
- Breng 1-2 lichte gelijkmatige lagen aan met een afstand van ongeveer 25 cm tot het object. Laat 5-10 minuten uitdamp tijd tussen de lagen.
- Laat 10-20 minuten drogen alvorens te schuren en over te schilderen. De droog tijd is afhankelijk van de laagdikte, de vochtigheid en de temperatuur. De droog tijd kan verkort worden door gebruik te maken van een warmtelamp.
- Superprime dient nat te worden afgevlakt met korrel 600-800 of droog met korrel 400- 600.