

# SCHUURBLOK

## BESCHRIJVING

### Fijne carbon schuurblokken voor snelle en professionele lakcorrectie

- De veiligste en meest duurzame manier om alle soorten lakdefecten te verwijderen
- Ontworpen voor het verwijderen van onvolkomenheden in verse lak : lopers, sinaasappelschil, stofinsluiting, visogen ....
- Kan steeds opnieuw gebruikt worden - zuinig in gebruik
- Zwelt niet op
- Behouden hun vorm
- Vallen niet uit elkaar
- Los verkrijgbaar in 4 verschillende korrels of in set

## TECHNISCH

- Bestaat uit een poreuze koolstofcompressie met gekalibreerde schuurdeeltjes.
- Afmetingen: L: 60 mm x b: 20 mm x h: 30 mm
- Beschikbare korrels:
  - P 800 - GRIJS Ref. 14.72020-01
  - P 1500 - GEEL Ref. 14.72020-02
  - P 2000 - GROEN Ref. 14.72020-03
  - P 3000 - ROOD Ref. 14.72020-04
  - Set van 4 korrels Ref. 14.72020-SET

## GEBRUIKSAANWIJZING



Altijd IR drogen en laten afkoelen alvorens te verwerken.

**ALLEEN VOOR NAT GEBRUIK**

- Eerste gebruik: carbonblokken 24 uur ondergedompeld houden in water, zodat ze volledig doordrenkt zijn met water en tot op de bodem van de pot zakken.
- 1. Kies de blok met de korrel volgens het soort toepassing , werk van grof (P800) tot fijn (P3000)
- 2. Rond de hoeken lichtjes af op wat P400 waterproof schuurpapier
- 3. Maak het te behandelen oppervlak nat en beweeg het blok evenwijdig aan het werkvlak.
- Bescherm de verf met de KEMTEX CORRECT - SHEET
- 4. Werk altijd met water.
- 5. Beëindig het werk altijd met de P3000 blok, na ook de hoeken te hebben afgerond.
- 6. Afvegen en polijsten zoals gebruikelijk.



Bewaar de blokjes altijd in een gesloten container gevuld met schoon water.

**KEMTEX.BE**



HCT NV  
Europalaan 24b  
9800 Deinze  
Belgium (Europe)  
T +32 (0)9 380 45 43  
mail@kemtex.be



[www.kemtex.be](http://www.kemtex.be)



@kemtexofficial



@kemtex\_official